

IW200 iWalk-In System 매뉴얼

Volkswagen CC & Passat

배선 연결	
2	BAT+ : 상시 전원 연결, (빨강/노랑) 핀과 연결 GROUND : GND 연결, (갈색) 핀과 연결
3	조수석 밑에 위치 CAN H : (주황/보라), CAN L : (주황/갈색) 연결 보드 DIP 스위치 : 1번 ON(↓)
4	시트 컨트롤 Switch 커넥터 해당 핀의 선을 Cutting 하여 아래와 같이 연결합니다. Down IN SWITCH + : 시트 컨트롤 스위치 커넥터 (빨강/흰색) 선과 연결 Down OUT MOTOR + : Down 시트 모터 쪽 선(빨강/흰색)과 연결 Down IN SWITCH - : 시트 컨트롤 스위치 커넥터 (흰색) 선과 연결 Down OUT MOTOR - : Down 시트 모터 쪽 선(흰색)과 연결 SIDE IN SWITCH + : 시트 컨트롤 스위치 커넥터 (회색) 선과 연결 SIDE OUT MOTOR + : Side 시트 모터 쪽 선(회색)과 연결 SIDE IN SWITCH - : 시트 컨트롤 스위치 커넥터 (빨강/회색) 선과 연결 SIDE OUT MOTOR - : Side 시트 모터 쪽 선(빨강/회색)과 연결



버튼	제품 연동
1 Turn	<ol style="list-style-type: none"> Turn 버튼을 2초 이상 눌러 워크인 모드 진입 (비프음 "삐삐") 워크인 모드에서 Turn 버튼을 누를 경우 시트 조절 순서 변경 (비프음 "삐") 방향키, Turn 버튼 입력이 3초 이상 없을 경우 워크인 모드 해제 (비프음 "삐삐삐")
UP DOWN	1. 워크인 모드에서 Turn 버튼을 이용하여 (A, C) 와 (B, D) 의 순서를 변경하여 UP, DOWN 으로 시트를 제어 한다.

