

IW200 iWalk-In System 매뉴얼

BMW 5 series(F10)

배선 연결	
2	BAT+ : 상시 전원 연결 GROUND : GND 연결
3	13년식 이후 : 조수석 글로브박스 아래 위치 CAN H : (노랑/빨강), CAN L : (노랑/갈색) 연결 보드 DIP 스위치 : 모두 OFF(↑)
	12년식 이전 : 모니터 뒤에 위치 CAN H : (주황/녹색), CAN L : (녹색) 연결 보드 DIP 스위치 : 6번 ON(↓)
4	시트 컨트롤 Switch 커넥터 해당 핀의 선을 Cutting하여 아래와 같이 연결합니다. Down IN SWITCH + : 시트 컨트롤 스위치 커넥터 3번(빨강/흰색) 핀과 연결 Down OUT MOTOR + : Down 시트 모터 쪽 선(빨강/흰색)과 연결 Down IN SWITCH - : 시트 컨트롤 스위치 커넥터 9번(흰색/보라) 핀과 연결 Down OUT MOTOR - : Down 시트 모터 쪽 선(흰색/보라)과 연결 SIDE IN SWITCH + : 시트 컨트롤 스위치 커넥터 2번(노랑/초록) 핀과 연결 SIDE OUT MOTOR + : Side 시트 모터 쪽 선(노랑/초록)과 연결 SIDE IN SWITCH - : 시트 컨트롤 스위치 커넥터 7번(노랑/파랑) 핀과 연결 SIDE OUT MOTOR - : Side 시트 모터 쪽 선(노랑/파랑)과 연결

버튼	제품 연동
1 OPTION BACK	1. OPTION 혹은 BACK 버튼을 2초 이상 눌러 워크인 모드 진입 (비프음 "삐삐") 2. 워크인 모드에서 누를 경우 시트 조절 순서 변경 (비프음 "삐") 3. 방향키, OPTION 버튼 입력이 3초 이상 없을 경우 워크인 모드 해제 (비프음 "삐삐삐")
UP DOWN	1. 워크인 모드에서 OPTION 버튼을 이용하여 (A, C) 와 (B, D) 의 순서를 변경하여 UP, DOWN 으로 시트를 제어 한다.

