


Instruction Manual

High-Definition Link for Mercedes NTG6(MB-UX),NTG55

IW-NTG6-N23



모델명	IW-NTG6-N23
최신편웨어적용일	2019 - 09 - 26
메뉴얼버전	Rev. 1.6
언어	한국어


Contents

- 차량 모델별 호환성 리스트 _____ 
- 기본 구성품 & 옵션 구성품 _____ 
- 본체 커넥터 핀 상세 사양 _____ 
- 전체 연결 배선도 **NTG6 MB-UX** _____ 
- 전체 연결 배선도 **NTG5.5** _____ 
- HDMI,NAVI,후방카메라,전방카메라, 작동 _____ 
- HDMI, NAVI 연결 방법 **HDMI,NAVI** _____ 
- 딥 스위치 설정 _____ 
- 순정 버튼을 이용하여 각 기능 작동 **NTG6** _____ 
- 순정 버튼을 이용하여 각 기능 작동 **NTG5.5** _____ 
- DTV 연결 배선도 _____ 
- 키패드 사용법 _____ 
- 설정 HDMI _____ 
- 설정 HDMI, NAVIGATION _____ 
- 후방카메라 설정 _____ 
- 후방카메라 설정 _____ 
- AV1 (전방카메라) 설정 (순정,외부 카메라 유지시간 설정) _____ 
- AV2 설정 (DVB-T, DVD) _____ 


차량 모델별 호환성 리스트

Comand NTG 5.5

Car Models	Specific Models	Production Year	Specific Models	Screen Size
C-CLASS	W205	2018 -	- Mercedes Comand APS NTG 5.5 * facelift	7 inch 10.25 inch
E-CLASS	W213	2016 -	- Mercedes Comand APS NTG 5.5	12.3 inch
CLS-CLASS	C257	2018 -	- Mercedes Comand APS NTG 5.5	12.3 inch
S-CLASS (facelift)	W222	2018 -	- Mercedes Comand APS NTG 5.5	12.3 inch
G-CLASS	W463	2018 -	- Mercedes Comand APS NTG 5.5	12.3 inch



Mercedes NTG5.5 <10.2 inch>



Mercedes NTG6 MB-UX <10.25 inch>



Mercedes MB-UX <12.3 inch>

Comand NTG 6 <MB-UX>

Car Models	Specific Models	Production Year	Specific Models	Screen Size
A-Class	W177 V177	2018 -	- Mercedes Comand APS MB-UX	7 inch 10.25 inch
GLE-Class	V176	2019 -	- Mercedes Comand APS MB-UX	12.3 inch
GLS-Class	X176	2019 -	- Mercedes Comand APS MB-UX	12.3 inch
Sprinter	VS30	2018 -	- Mercedes Comand APS MB-UX	7 inch 10.25 inch



2019 A-Class



2019 C-Class
*facelift



E-Class



2019 CLS-Class



2019 S-Class
*facelift



2019 G-Class



2019 G-Class




2019 Sprinter

기본구성품



Main Power Cable



**Main Power Cable
for Only NTG6**



LVDS Cable




AV IN / OUT Cable



AV Cable



IR Sensor



KEYPAD


옵션 구성품 (indiwork 별도판매)




**Quadlock Harness
for Only NTG5.5**

본체 커넥터 핀 상세 사양


POWER/CAN CABLE



LVDS OUT CABLE



AV CABLE	
1	DVBT VIDEO INPUT
2	DVBT AUDIO R
3	DVBT AUDIO L
4	DVD VIDEO INPUT
5	DVD AUDIO R
6	DVD AUDIO L
7	FRONT-CAM VIDEO INPUT
8	RV-CAM VIDEO INPUT
9	GND_DVBT VIDEO
10	GND_DVBT AUDIO R
11	GND_DVBT AUDIO L
12	GND_DVD VIDEO
13	GND_DVD AUDIO R
14	GND_DVD AUDIO L
15	GND_FRONT-CAM VIDEO
16	GND_RV-CAM VIDEO



AV CABLE			
1	NAVI AUDIO INPUT R	2	GND(NAVI AUX IN R)
2	NAVI AUDIO INPUT L	4	GND(NAVI AUX IN L)
3	AUX AUDIO OUT R	6	GND(AUX AUDIO OUT R)
4	AUX AUDIO OUT L	8	GND(AUX AUDIO OUT L)
5		10	
6		12	
7		14	
8	UART_RX	16	UART_GND
9	UART_TX	18	IR_SIGNAL
10	DVB-T_IR	20	IR_GND
11	DVD_IR	22	IR_POWER


POWER / CAN CABLE			
1	BATTERY POWER INPUT	9	
2	GROUND	10	OMNI KEY
3		11	ECU CAN H
4		12	ECU CAN L
5	12V(ACC) OUT	13	PAD CAN IN H
6		14	PAD CAN IN L
7	REVERSE 12V IN	15	PAD CAN OUT H
8	REAR 12V POWER OUT	16	PAD CAN OUT L

전체 연결 배선도 <NTG6 MB-UX>



Click
Go to contents page


MBUX 10.25 inch Head Unit Main Connector



1	2	4	7	10	12	13
14	15	17		23	25	26
			20			

(Red) B+ Pin # 14 = ■
(Brown) Ground Pin # 1 = ■
Pas Can High Pin # 7 = ■
(Purple/White)
Pas Can Low Pin # 20 = ■
(Purple)

MBUX 7inch Head Unit Main Connector



29	25	9	7	6
22	11	4	2	1

(Red) B+ Pin # 1 = ■
(Brown) Ground Pin # 6 = ■
Pas Can High Pin # 15 = ■
(Purple/White)
Pas Can Low Pin # 22 = ■
(Purple)

12V ACC Power Out

For external device (Front Cam, DVD,DTV,etc..) Power

REVERSE IN

When the reverse gear is not detected by CAN-BUS, the 'REVERSE 12V IN wire' should be spliced with 12V power of reverse light.

REAR 12V

For the external rear view camera power
When the shift gear to reverse. the power will be "ON"

C, GLC, Class 헤드유닛 위치



센터페시아

A, CLA, GLA Class 헤드유닛 위치




운전석 밑 언더커버 안쪽


GLE, GLS, G Wagen 헤드유닛 위치




조수석 시트 밑 카펫 안쪽




AV IN Port



MBUX 7inch Head Unit LVDS Connector




MBUX 10.25 Head Unit LVDS Connector




전체 연결 배선도 <NTG5.5>



NTG5.5 Main Connector



- (Red) B+ Pin # 15 = B+
- (Brown) Ground Pin # 12 = GND
- (Purple/White) Pas Can High Pin # 37 = Pas Can High H
- (Purple) Pas Can Low Pin # 31 = Pas Can High L
- (Black/White) CMD CAN H Pin # 28 = CMD CAN OUT H
- (Black) CMD CAN L Pin # 22 = CMD CAN OUT L



Cutting the OEM wire and connect IN/OUT



※ 순정 퀴드락 IN / OUT 케이블은 별도구매입니다.
퀴드락 케이블 사용하지 않을때에는 바로 연결해도 됩니다.

Click
Go to contents page

12V ACC Power Out


DVD,DVB-T등 외부기기 전원공급용 ACC 12V전원 아웃

REVERSE IN


CAN 신호로 후방화면이 전환이안될때.
후진 신호선에연결합니다. 후방영상 강제전환용 배선입니다.

REAR 12V


외부 후방카메라 전원공급용 12V전원이 나오는배선입니다.
※절대 전원을입력시키지 마세요




AV IN Port



Mercedes NTG5.5 Head Unit




GPS FAKRA



OEM LVDS Cable

HDMI,NAVI,DVB-T,DVD, External Rear Camera & AV1 (FRONT CAMERA) Script

NTG6 "7inch" OEM Screen Type



※ 화면위치는 고정되어있으며 좌우 반전 등 기능은 지원하지 않습니다.

NTG6 "10.25inch" OEM Screen Type




HDMI,NAVI 연결방법


Touch Cable Spec



PIN #1	X -
PIN #2	Y -
PIN #3	X +
PIN #4	Y +



NAVI IN PORT UART TOUCH



Pin # 19 = Uart TX

Support Device

- A-LINK II
- M2C-100IW
- NV17
- NV100

HDMI DEVICE



Supports Only 720P

NAVI DEVICE (4CH LVDS)



N-LINK II (Gps Box *Only Korea) A-LINK (Android Box)

Support OEM Touch PAD *Only "A-LINK"



Connected Touch by UART



딥스위치 설정



PIN	ON (▼)	OFF(▲)
1	HDMI 모드사용	HDMI 모드 사용안함
2	네비게이션 모드 사용	네비게이션 모드 사용안함
3	후방카메라 모드 사용	후방카메라 모드 사용안함
4	전방카메라(AV1) 모드 사용	전방카메라(AV1) 모드 사용안함
5	DVB-T(AV2) 모드 사용	DVB-T(AV2) 모드 사용안함
6	DVD 모드(AV3) 사용	DVD 모드(AV3) 사용안함
7	차량 모델 선택	
8		
9		
10		


No.7	No.8	No.9	No.10	Car Model	Code Name	Head Unit	Screen Size
OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	A-Class	W177 V177	NTG6	10.25 inch
				GLC-Class <i>*facelift</i>	X253		
OFF(▲)	OFF(▲)	ON (▼)	OFF(▲)	A-Class	W177 V177	NTG6	7 inch
OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	ON (▼)	C-Class <i>*facelift</i>	W205	NTG6	10.25 inch
				Sprinter	VS30	NTG6	
				E-Class	W213	NTG5.5	12.3 inch
				GLE-Class	V176	NTG6	
				GLS-Class	X176	NTG6	
OFF(▲)	OFF(▲)	ON (▼)	ON (▼)	C-Class <i>*facelift</i>	W205	NTG6	7 inch

순정 버튼을 이용하여 각 기능 작동 <NTG6>



Touchpad and Buttons

버튼	기능	작동 방법	비고
1 NAVI MAP	모드 전환	2초동안 길게 버튼누름	전환순서 : HDMI → NAVI → DVB-T → DVD → OEM
		짧게 1번 버튼을 누름	순정 모드로 바로전환
2 Back	전방 카메라 AV1 모드 전환	2초동안 길게 버튼누름	전환순서 : AV1 (전방카메라)
		짧게 1번 버튼을 누름	전환순서 : AV1 → 이전화면
3 Hang up	모드 전환	2초동안 길게 버튼누름	전환순서 : HDMI → NAVI → DVB-T → DVD → OEM
		짧게 1번 버튼을 누름	순정 모드로 바로전환
4 CAR	모드 전환	1초동안 길게 버튼누름	순정화면 으로 전환 (후진기어일때도 전환가능)



Steering Wheel Buttons

버튼	기능	작동 방법	비고
5	다음 곡, 채널 이전 곡, 채널	1초동안 길게 버튼누름	DVB-TV , DVD 연결, 리모트컨트롤 메모리후 일부기능을 제어할수있습니다.

순정 버튼을 이용하여 각 기능 작동 <NTG5.5>




Mercedes NTG5.5 Controller

버튼	기능	작동 방법	비고
1	모드 전환	2초동안 길게 버튼누름	전환순서 : HDMI → NAVI → DVB-T → DVD → OEM
		짧게 1번 버튼을 누름	순정 모드로 바로전환
2 Back	전방 카메라 AV1 모드 전환	2초동안 길게 버튼누름	전환순서 : AV1 (전방카메라)
		짧게 1번 버튼을 누름	전환순서 : AV1 → 이전화면
4 Dial up	모드 전환	1초동안 길게 버튼누름	순정화면 으로 전환 (후진기어일때도 전환가능)



Mercedes NTG5.5 Radio Buttons

버튼	기능	작동 방법	비고
4 Dial Up	다음 곡,채널	1초동안 길게 버튼누름	DVB-TV , DVD 연결, 리모트컨트롤 메모리후 일부기능을 제어할수있습니다.
5 Dial Down	이전 곡,채널	1초동안 길게 버튼누름	




W213 Steering Wheel Buttons


DTV 연결 배선도

DVB-T OR DVD DEVICE

AV CABLE



CVBS



Wire To DVB-T IR
DVD IR



IR SIGNAL IN



DVB-TV IR Sensor	
Red	POWER
White	SIGNAL
Black	GROUND



설정 메뉴 (키패드 사용법)



KEYPAD - Function #1

Button	Function	Operation	Remarks
1 MENU	Changing Modes	Press the button short time	Order : HDMI → NAVI → DVB-T → DVD → OEM
2 SEL	Enter into the setting menu	Press the button short time	

KEYPAD - Function #2

Button	Function	Operation
1 MENU	Back to previous menu When press the button short.	Press the button short time
2 SEL	Select the setting menu and setting values.	Press the button short time
3 UP 4 DOWN	Move the menu-pointer and adjust the setting values	Press the button short time

설정 메뉴

HDMI	INPUT SOURCE	DEFAULT
NAVIGATION	BRIGHT	A/V
REAR VIEW	CONTRAST RED	DTV
AV1 (FRONT VIEW)	CONTRAST GREEN	
AV2 (DTV)	CONTRAST BLUE	
NONE		
CUSTOM		
EXIT		

DIP SWITCH INFO :



FIRMWARE DATE :

MAIN : 2018-03-02
SUB : 2018-03-02
TW23 : 2018-03-02

HDMI	INPUT SOURCE	AVM (AROUND VIEW)
NAVIGATION	BRIGHT	128
REAR VIEW	CONTRAST RED	128
AV1 (FRONT VIEW)	CONTRAST GREEN	128
AV2 (DTV)	CONTRAST BLUE	128
NONE	AVM KEEPING TIME R → D	7 Sec
CUSTOM	AVM KEEPING TIME P → D	7 Sec
EXIT	PGS ON / OFF	OFF
	PGS - HORIZONTAL	128
	PGS - VERTICAL	128
	PDC ON / OFF	OFF
DIP SWITCH INFO :		FIRMWARE DATE :
		MAIN : 2018-03-02
		SUB : 2018-03-02
		TW23 : 2018-03-02

HDMI - DEFALUT

- **INPUT SOURCE (HDMI 장치 종류 선택)**
 - **DEFALUT** (일반적인 HDMI 장치)
 - **AVM** (어라운드뷰)
 - **DTV** (디지털TV,디지털 DMB)
- **BRIGHT and CONTRAST**
 - 영상의 '밝기'와 '빨강-초록-파랑의 색상 대비' 조절.

HDMI INPUT - AVM (어라운드뷰)

- **BRIGHT and CONTRAST**
 - 영상의 '밝기'와 '빨강-초록-파랑의 색상 대비' 조절.
- **AVM KEEPING TIME**
 - 기어를 '후진 → 전진', '주차 → 전진'으로 변속 시,
설정된 동작 시간 동안 자동으로 HDMI(AVM) 화면을 보여주는 기능입니다
- **PGS (Parking Guide System)**
 - 주차 가이드 라인의 위치 조정 및 ON / OFF 설정

설정 메뉴

HDMI	INPUT SOURCE	DTV
NAVIGATION	BRIGHT	128
REAR VIEW	CONTRAST RED	128
AV1 (FRONT VIEW)	CONTRAST GREEN	128
AV2 (DTV)	CONTRAST BLUE	128
NONE	REMOTE OSD ON / OFF	ON
CUSTOM	REMOTE TYPE	ALPINE
EXIT	MEMORY UP ①	0x807f807f
	MEMORY DOWN ②	0x807f807f
	MEMORY LEFT ③	0x807f807f
	MEMORY RIGHT ④	0x807f807f
	MEMORY OK ⑤	0x807f807f
	MEMORY MENU ⑥	0x807f807f
	MEMORY EXIT ⑦	0x807f807f
	MEMORY ETC1 ⑧	0x807f807f
	MEMORY ETC2 ⑨	0x807f807f

DIP SWITCH INFO :

FIRMWARE DATE :
MAIN : 2018-03-02
SUB : 2018-03-02
TW23 : 2018-03-02


HDMI	BRIGHT	128
NAVIGATION	CONTRAST RED	128
REAR VIEW	CONTRAST GREEN	128
AV1 (FRONT VIEW)	CONTRAST BLUE	128
AV2 (DTV)	GPS BOX MODEL	DEFAULT
NONE		
CUSTOM		
EXIT		

DIP SWITCH INFO :

FIRMWARE DATE :
MAIN : 2018-03-02
SUB : 2018-03-02
TW23 : 2018-03-02

HDMI INPUT - DTV (디지털 TV, DMB)

- **BRIGHT and CONTRAST**
 - 영상의 '밝기'와 '빨강-초록-파랑의 색상 대비' 조절.
- **REMOTE OSD ON / OFF**
 - OSD UI를 통해 DTV 리모콘의 일부기능을 터치로 제어할수있습니다.
- **REMOTE TYPE**
 - ALPINE - TUE-T500 · Pioneer - GEX909 · HIT7700



NAVIGATION (네비게이션)

- **BRIGHT and CONTRAST**
 - 영상의 '밝기'와 '빨강-초록-파랑의 색상 대비' 조절.
- **GPS BOX MODEL**
 - < 네비게이션 모델이 선택이 되어있어야 UART 통신이 가능합니다 >
 - A-LINK , M2C-100 IW
 - NV17
 - NV100

설정 메뉴

HDMI	INPUT SOURCE	OEM CAMERA
NAVIGATION	BRIGHT	AVM (AROUND VIEW)
REAR VIEW	CONTRAST RED	EXTERNAL CAMERA
FRONT VIEW	CONTRAST GREEN	
DTV	CONTRAST BLUE	
DVD		
CUSTOM		
EXIT		

DIP SWITCH INFO : 
FIRMWARE DATE :
MAIN : 2018-03-02
SUB : 2018-03-02
TW23 : 2018-03-02

REAR VIEW INPUT - OEM CAMERA (순정 후방카메라)

- INPUT SOURCE (후방카메라 종류 선택)
 - OEM CAMERA (순정 후방카메라)
 - AVM (어라운드뷰)
 - EXTERNAL CAMERA (외부 후방카메라)
- BRIGHT and CONTRAST
 - 영상의 '밝기'와 '빨강-초록-파랑의 색상 대비' 조절.

HDMI	INPUT SOURCE	AVM (AROUND VIEW)
NAVIGATION	BRIGHT	128
REAR VIEW	CONTRAST RED	128
FRONT VIEW	CONTRAST GREEN	128
DTV	CONTRAST BLUE	128
DVD	AVM KEEPING TIME R → D	7 Sec
CUSTOM	AVM KEEPING TIME P → D	7 Sec
EXIT	PGS ON / OFF	OFF
	PGS - HORIZONTAL	128
	PGS - VERTICAL	128
	PDC ON / OFF	OFF

DIP SWITCH INFO : 
FIRMWARE DATE :
MAIN : 2018-03-02
SUB : 2018-03-02
TW23 : 2018-03-02

REAR VIEW INPUT - AVM (어라운드뷰)

- BRIGHT and CONTRAST
 - 영상의 '밝기'와 '빨강-초록-파랑의 색상 대비' 조절.
- AVM KEEPING TIME
 - 기어를 '후진 → 전진', '주차 → 전진'으로 변속 시, 설정된 동작 시간 동안 자동으로 REAR(AVM) 화면을 보여주는 기능입니다
- PGS (Parking Guide System)
 - 주차 가이드 라인의 위치 조정 및 ON / OFF 설정
- PDC (Graphic Sensor Image)
 - Sensor Image 'ON or OFF'.

설정 메뉴

HDMI	INPUT SOURCE	EXTERNAL CAMERA
NAVIGATION	BRIGHT	128
REAR VIEW	CONTRAST RED	128
FRONT VIEW	CONTRAST GREEN	128
DTV	CONTRAST BLUE	128
DVD	PGS ON / OFF	OFF
CUSTOM	PGS - HORIZONTAL	128
EXIT	PGS - VERTICAL	128
	PDC ON / OFF	OFF
DIP SWITCH INFO :  FIRMWARE DATE : MAIN : 2018-03-02 SUB : 2018-03-02 TW23 : 2018-03-02		

(외부 후방카메라)

REAR VIEW INPUT - EXTERNAL CAMERA

- BRIGHT and CONTRAST

- 영상의 '밝기'와 '빨강-초록-파랑의 색상 대비' 조절.

- PGS (Parking Guide System)

- 주차 가이드 라인의 위치 조정 및 ON / OFF 설정

- PDC (Graphic Sensor Image)

- Sensor Image 'ON or OFF'.

설정 메뉴

HDMI	INPUT SOURCE	OEM CAMERA
NAVIGATION	CAM KEEPING TIME R → D	7 Sec
REAR VIEW	CAM KEEPING TIME P → D	7 Sec
FRONT VIEW		
DTV		
DVD		
CUSTOM		
EXIT		
DIP SWITCH INFO :		FIRMWARE DATE :
		MAIN : 2018-03-02
		SUB : 2018-03-02
		TW23 : 2018-03-02
		
		
		
		
		
		
		

(순정 전방카메라) AV1 (FRONT VIEW INPUT) - OEM CAMERA

- CAM KEEPING TIME

- 기어를 '후진 → 전진', '주차 → 전진'으로 변속 시, 설정된 동작 시간 동안 자동으로 **순정 후방카메라 화면**을 보여주는 기능입니다

HDMI	INPUT SOURCE	EXTERNAL CAMERA
NAVIGATION	BRIGHT	128
REAR VIEW	CONTRAST RED	128
FRONT VIEW	CONTRAST GREEN	128
DTV	CONTRAST BLUE	128
DVD	CAM KEEPING TIME R → D	7 Sec
CUSTOM	CAM KEEPING TIME P → D	7 Sec
EXIT		
DIP SWITCH INFO :		FIRMWARE DATE :
		MAIN : 2018-03-02
		SUB : 2018-03-02
		TW23 : 2018-03-02
		
		
		
		
		
		
		

(외부 전방카메라) AV1 (FRONT VIEW INPUT) - EXTERNAL CAMERA

- BRIGHT and CONTRAST

- 영상의 '밝기'와 '빨강-초록-파랑의 색상 대비' 조절.

- FRONT CAM KEEPING TIME

- 기어를 '후진 → 전진', '주차 → 전진'으로 변속 시, 설정된 동작 시간 동안 자동으로 AV1(Front) 화면을 보여주는 기능입니다

- PDC (Graphic Sensor Image)

- Sensor Image 'ON or OFF'.

설정 메뉴

HDMI	BRIGHT	128
NAVIGATION	CONTRAST RED	128
REAR VIEW	CONTRAST GREEN	128
FRONT VIEW	CONTRAST BLUE	128
DTV	REMOTE OSD ON / OFF	ON
DVD	REMOTE TYPE	ALPINE
CUSTOM	MEMORY UP ①	0x807f807f
EXIT	MEMORY DOWN ②	0x807f807f
	MEMORY LEFT ③	0x807f807f
	MEMORY RIGHT ④	0x807f807f
	MEMORY OK ⑤	0x807f807f
	MEMORY MENU ⑥	0x807f807f
	MEMORY EXIT ⑦	0x807f807f
	MEMORY ETC1 ⑧	0x807f807f
	MEMORY ETC2 ⑨	0x807f807f

DIP SWITCH INFO :


FIRMWARE DATE :
MAIN : 2018-03-02
SUB : 2018-03-02
TW23 : 2018-03-02

AV2 (DTV), AV3 (DVD)

- BRIGHT and CONTRAST


· 영상의 '밝기'와 '빨강-초록-파랑의 색상 대비' 조절.

- REMOTE OSD ON / OFF

· OSD UI를 통해 DTV 리모콘의 일부기능을 터치로 제어할수있습니다.

- REMOTE TYPE

· ALPINE - TUE-T500 · Pioneer - GEX909 · HIT7700



- REMOTE TYPE

· ALPINE · GEX909DTV · HIT7700

www.  .co.kr

Copyright © indiwork. All Rights Reserved.