

D-LINK

IW-F-G4 인터페이스 메뉴얼

모델명	IW-F-G4
최신 펌웨어 적용일	2017 - 09 - 21
메뉴얼 버전	Rev.1.0
메뉴얼 배포일	2017 - 10 - 18

IW-F-G4 구성품



메인보드



FPC 필름



메인케이블




PCB 고정 가이드

쌍용 G4 렉스턴 순정 모니터




INDIWORK
INDIVIDUAL WORKSHOP



PCB 가이드 체결후
메인보드를 고정시킵니다.

순정버튼으로 각 기능 작동



1 MODE 모드 전환 (NAVI) 짧게 두번연속 누름

순정버튼으로 각 기능 작동 (N링크 만 연동)



※ 타사 네비게이션 지원안됨

2 MODE


N-LINK II
이전곡,
다음곡 재생

버튼을 짧게 위아래로 이동
DMB : 다음 또는 이전채널로 변경
MOVIE : 다음 또는 이전채널로 변경
MUSIC : 다음 또는 이전곡 재생

※ 버튼작동시 순정 기능이 같이먹음.



헤드 유닛 메인-커넥터



핀 # 9 = 핸들키 (검정색/녹색)

핀 # 1 = 후진 신호 (주황/녹색)

핀 # 13 = Ground (검정색)

핀 # 2 = ACC (주황색)

핀 # 1 = B+ (적색/흰색)

N-LINK II 사용시
터치케이블 사용안함.
타사 네비 사용시 터치케이블 연결