

R04-MB14 후방 인터페이스 매뉴얼

기본 구성품



버전 정보

| | |
|------------|----------------|
| 모델명 | R04-MB14 |
| 최신 펌웨어 적용일 | 2017 - 11 - 02 |
| 매뉴얼 버전 | Rev. 4.1 |
| 매뉴얼 배포일 | 2019 - 02 - 13 |

Manufactured by
MICROCITY

Distributed by
INDIWORK
INDIVIDUAL WORKSHOP

답 스위치 설정

| | | | |
|------|------------------------------|----------------|--------|
| OFF | ON 1 2 3 4 5 6 | ON: ▼ | OFF: ▲ |
| No.1 | 후방카메라 사용 | ON(▼) / OFF(▲) | |
| No.2 | 전방카메라 사용 | ON(▼) / OFF(▲) | |
| No.3 | PAS라인, PDC 센서 반대로 동작하는 경우 | ON(▼) / OFF(▲) | |
| No.4 | 차량 모델 설정 | ON(▼) / OFF(▲) | |
| No.5 | | | |
| No.6 | | | |


| No.4 | No.5 | No.6 | Car models |
|--------|--------|--------|-----------------|
| OFF(▲) | OFF(▲) | OFF(▲) | C-Class / 8.4인치 |
| OFF(▲) | ON(▼) | ON(▼) | C, V / 7인치 |
| ON(▼) | OFF(▲) | ON(▼) | E, CLS / 7, 8인치 |
| ON(▼) | ON(▼) | ON(▼) | B, CLA / 7, 8인치 |
| ON(▼) | OFF(▲) | OFF(▲) | V-Class / 8.4인치 |

세팅 모드



| 버튼 | 기능 |
|-----------------|------------------------------|
| ★ (Bookmark) | 5초 동안 길게 눌러 설정 모드로 진입 |
| 선택(●) | 각 설정 메뉴 및 설정값 선택 |
| BACK | 짧게 한 번 누를 시 이전 메뉴로 이동(뒤로 가기) |
| 다이얼(상, 하, 좌, 우) | 메뉴 포인터 이동 및 설정값 조정 |
| BACK(핸들리모컨) | 2초간 길게 눌러 AV1(전방카메라) 모드로 전환 |

세팅 모드



① 세팅 모드 진입(★ 버튼 5초간 누름)



② PGS 가이드라인 ON / OFF 및 위치 조정



③ PDC 센서 그래픽 ON / OFF 및 위치 조정





④ 카메라 영상의 밝기와 빨강-초록-파랑 색상 대비 조절

R04-MB14 후방 인터페이스 매뉴얼

전체 설치 배선도



COMAND 헤드유닛 메인 커넥터 - CAN 배선 정보



*순경 배선의 색이 다를 수 있으니 반드시 핀 번호 확인 후, CAN 배선을 연결하시기 바랍니다.

*CAN High, Low 배선은 서로 꼬여져 있음.

REVERSE 12V IN(주황색) ✖
(*필수 연결 배선 아님)



※ 헤드 유닛에 연결되어 있던 순경 LVDS 커넥터(파란색)를 'LVDS OUT 포트'에 연결하고, 제공된 LVDS IN 커넥터를 순경 커넥터 대신 헤드 유닛에 연결합니다. 모니터 부는 탈거 및 커넥터 부리가 필요치 않습니다.

